

## **Датчик давления масла аварийный TNV для двигателя Yanmar 4TNE94, 4TNE98**

Запчасти для двигателя Yanmar в широком ассортименте. Янмар используется в совершенно различных отраслях .

### **Датчик давления масла аварийный TNV для двигателя Yanmar**

вес: 0,5 кг.

Устанавливается в блок цилиндров.



### **Как заказать запчасть**

Для заказа запчасти на двигатель Yanmar необходимо: указать ☐ модель запчасти для Вашего двигателя, в Окне "Запрос товара" в разделе "Комментарий" указать нужные для Вас характеристики. Чем больше информации, тем более быстро и качественно будет подобрана необходимая запчасть для вашего двигателя Yanmar.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_